

Ninapinta Saumaton Asennusohje

Asennus

1. Tarkasta seinän pinnan kunto, seinän tulisi olla maalattu n. 1-2 päivää ennen tapetointia, mieluiten liuotinpohjaisella seinämaalilla.
Lisäksi tarkasta mistä kohtaa tapetoinnin tulee alkaa.
2. Tee tarvittavat merkinnät, esim. lyijykynää ja vatupassia apunakäyttäen.
Valmistelee tapetti asennuskuntoon, poista tapetti pakkausksestaan, tarkista asennus suunta.
3. Levitä tapettiliima telalla seinään, seinän tulee olla märkä.
Anna liiman "kuivahtaa", tämä ns. pohjustus/imeytys kerros.
4. Nyt levitä "asennus" tapettiliima seinään, seinän tulee olla märkä.
5. Aloita tapetin asennus rullaamalla tapetti sivulta sivulle seinään, samalla harjaten ensi asennus. Tarkastele liiman märkyyttä rullauksen aikana, seinän tulisi olla märkä koko asennuksen ajan.
Lisää tarvittaessa tapettiliimaa.
6. Hierrä vuodan alta ilmat tapettilastan avulla pois, keskeltä reunoille.
Mahdolliset liimatahrat poistetaan välittömästi kostealla, puhtaalla kankaalla.



Tarvitset:

1. Non-woven tapeteille tarkoitettua seinäliimaa.
Esim. Kiilto Nowo, riittoisuus n. 4m²/l
2. Maalaustelan, liiman levitykseen
3. Mattoveitsi
4. Vatupassi
5. Lyijykynä
6. Tapetointilasta ja harja
7. Puhdistusliima
8. Vettä
9. Suojaustarvikkeet



HUOM!

Tapetoitavan pinnan pohjatyö tulee olla huolellisesti tehty. Pinnan tulisi olla mahdollisimman tasainen, tarpeen vaatiessa esim. ruuvien kannat ja levysaumot tulee tasoittaa.
Testaa seinäliiman ja tapetin pysyvyys seinässä, pienellä testipalalla, tarakasta 1-2 päivän kuluttua.